

## I. Aufbau des Statives:

1. Bodenplatte standfest platzieren.
2. Stativstange in die Bodenplatte schrauben.




## II. Aufbau Fotobox

1. Platziere den Stativadapter oben auf dem Stativ und Schraube diesen Handfest zu.
2. Fotobox vorsichtig aus der Verpackung nehmen und setze diese auf das Stativ
3. Feststellschraube handfest zuziehen (nicht mit Gewalt)



- Die Höhe ist individuell einstellbar, schraube die große weiße Feststellschraube auf, ziehe den kleinen weißen Sicherheitsbolzen auf der gegenüberliegenden Seite und bring die Fotobox auf die gewünschte Höhe, so dass der Sicherheitsbolzen einrastet. Schraube dann die große weiße Feststellschraube wieder handfest zu.
- Schließe das Stromkabel der Fotobox an die Steckdose an.
- Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort **zweimal drücken** um die Fotobox anzuschalten.
- Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.



- Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der linken Seite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier kannst du zusätzlich deine Fotos je nach Helligkeit anpassen. Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die Helligkeit auch in der Fotobox verändern. siehe den Schritt **Bilder zu Dunkle?**



9. Der LED-Ring für die Helligkeit der Fotos wird auf der linken Seite des Fotobox-Gehäuses geregelt, hier kannst du zusätzlich deine Fotos je nach Helligkeit anpassen. Wenn dir der LED-Ring zu hell ist, kannst du die Helligkeit auch in der Fotobox verändern. siehe den Schritt **Bilder zu Dunkle?**



## **Achtung! FOTOBX startet nicht richtig?**

Falls das Homemenü nicht wie auf der unteren Abbildung aussieht und nicht wie beschrieben startet:



- Nimm den Bestätigungsschlüssel, den du hinten an der Fotobox findest und führe ihn in die kleine Öffnung unterhalb des Fotobox-Displays ein, dort **zweimal drücken** um die Fotobox anzuschalten.
- Drücke auf die Fotobox-App (siehe Pfeil auf dem Monitor)
- Wähle das Event mit deinem Namen aus
- Wenn du einen Drucker hast, drücke „Configure Printer“ und wähle den „Photo Booth Printserver“ aus
- Drücke nun auf „Start Photo Booth“
- Hier kannst du noch als nächstes die Helligkeit einstellen (am besten **(Auto ausschalten und auf die Entfernung zum Hintergrund belichten)**)
- Drücke dann auf „Start Booth“

# Bilder zu dunkel?

Falls deine Bilder zu dunkel werden, kannst du ganz leicht dies in den Einstellungen ändern, wenn du der folgenden Anleitung folgst:

1. Im Homemenü findest du links oben einen „Exit“ Button, diesen wählst du an und gib das Passwort „0007“ ein.
2. Jetzt öffnet sich das Dashboard und wähle „Start Photo Booth“ aus.
3. Nun kannst du die Helligkeit bei „Exposure Bias“ einstellen, dazu musst du nur das „Auto“ ausschalten, und den Regler so einstellen, dass es für dich passt.
4. Wenn du die Helligkeit perfekt auf deine Verhältnisse eingestellt hast, drücke auf „Start Booth“

**Nun kannst du die Fotobox ganz normal nutzen.**

## Fotobox Pausieren oder Ausschalten

Um die Fotobox auszuschalten, muss der weiße Knopf hinten links sehr kurz gedrückt werden.



**Bei weiteren Fragen einfach anrufen:**

**Support:**

**0961 - 20099810**